

ООО «Научно-производственная фирма
«Модем»

**Аппаратура цифровой высокочастотной связи
по линиям электропередач высокого
напряжения АВС-ЦМ (Р)**

Технические условия
ПИСТ.465411.011 ТУ

Книга 3

Приложение.
Таблицы коммутаций ФВ и ЛФ для рабочей полосы частот 4, 8, 12 кГц

Редакция 2.0

Санкт-Петербург
2007

1. Настройка ширины рабочей полосы частот ЛФ

Для настройки ширины рабочей полосы частот 4, 8 или 12 кГц необходимо установить переключки в соответствии с таблицей

	Ширина рабочей полосы		
	4 кГц	8 кГц	12 кГц
24 -100 кГц	J57, J59, J62, J66, J69, J74	J57, J59, J62, J66, J69, J74	J57, J59, J63, J67, J68, J73
100 - 500 кГц	J57, J59, J62, J66, J69, J74	J57, J59, J62, J66, J69, J73	J57, J60, J64, J65, J68, J71
500-1000 кГц	J57, J59, J63, J67, J68, J72	J57, J59, J63, J67, J68, J73	J57, J60, J64, J65, J68, J72

2. Таблица коммутаций ЛФ для рабочей полосы 4 кГц

Частотный канал, кГц	Устанавливаемые переключки на коммутационном поле
24 ~ 28	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J52-1-3, J53-1, J54-1, J55-1, J56-1, J22, J23, J27, J32, J37, J42, J76, J78, J79
28 ~ 32	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J52-1-3, J53-1, J54-1, J55-1, J56-1, J22, J42, J43, J77, J80, J81
32 ~ 36	J2-1, J4-1, J6-1, J52-1, J53-1, J54-1, J55-1, J56-1, J76, J78, J81
36 ~ 40	J2-1, J4-1, J6-1, J52-1, J53-1, J54-1, J55-1, J56-1, J76, J79
40 ~ 44	J2-1, J4-1, J6-1, J52-1, J53-1, J54-1, J55-1, J56-1, J75, J77, J82
44 ~ 48	J2-1, J4-1, J6-1, J52-1, J53-1, J54-1, J55-1, J56-1, J75, J77, J82
48 ~ 52	J2-1, J4-1, J6-1, J52-1, J53-1, J54-1, J55-1, J56-1, J80, J81
52 ~ 56	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J52-1-3, J53-1, J54-1, J55-1, J56-1, J22, J23, J27, J28, J32, J33, J37, J38, J42, J43, J78, J81
56 ~ 60	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J52-1-3, J53-1, J54-1, J55-1, J56-1, J22, J23, J27, J28, J32, J33, J37, J38, J42, J43, J78, J81
60 ~ 64	J2-1, J4-1, J6-1, J52-1, J53-1, J54-1, J55-1, J56-1, J78, J81
64 ~ 68	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1, J22, J23, J24, J25, J26, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41, J42, J43, J44, J45, J46
68 ~ 72	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1, J22, J23, J24, J25, J26, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41
72 ~ 76	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1, J22, J23, J24, J25, J26, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36
76 ~ 80	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1, J22, J23, J24, J25, J26, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36
80 ~ 84	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1, J22, J23, J24, J25, J26, J27, J28, J29, J30
84 ~ 88	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1, J22, J23, J24, J25, J26, J27, J28, J29, J30
88 ~ 92	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1, J22, J23, J24, J25, J26, J27
92 ~ 96	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1, J22, J23, J24, J25, J26, J27

3. Таблица коммутаций ЛФ для рабочей полосы 8 кГц

Частотный канал, кГц	Устанавливаемые переключатели на коммутационном поле
24 ~ 32	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J52-1-3, J53-1, J54-1, J55-1, J56-1, J22, J42, J43, J77, J80, J81
28 ~ 36	J2-1, J4-1, J6-1, J52-1, J53-1, J54-1, J55-1, J56-1, J76, J78, J81
32 ~ 40	J2-1, J4-1, J6-1, J52-1, J53-1, J54-1, J55-1, J56-1, J76, J79
36 ~ 44	J2-1, J4-1, J6-1, J52-1, J53-1, J54-1, J55-1, J56-1, J75, J77, J82
40 ~ 48	J2-1, J4-1, J6-1, J52-1, J53-1, J54-1, J55-1, J56-1, J75, J77, J82
44 ~ 52	J2-1, J4-1, J6-1, J52-1, J53-1, J54-1, J55-1, J56-1, J80, J81
48 ~ 56	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J52-1-3, J53-1, J54-1, J55-1, J56-1, J22, J23, J27, J28, J32, J33, J37, J38, J42, J43, J78, J81
52 ~ 60	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J52-1-3, J53-1, J54-1, J55-1, J56-1, J22, J23, J27, J28, J32, J33, J37, J38, J42, J43, J78, J81
56 ~ 64	J2-1, J4-1, J6-1, J52-1, J53-1, J54-1, J55-1, J56-1, J78, J81
60 ~ 68	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1, J22, J23, J24, J25, J26, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41, J42, J43, J44, J45, J46
64 ~ 72	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1, J22, J23, J24, J25, J26, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41
68 ~ 76	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1, J22, J23, J24, J25, J26, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36
72 ~ 80	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1, J22, J23, J24, J25, J26, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36
76 ~ 84	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1, J22, J23, J24, J25, J26, J27, J28, J29, J30
80 ~ 88	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1, J22, J23, J24, J25, J26, J27, J28, J29, J30
84 ~ 92	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1, J22, J23, J24, J25, J26, J27
88 ~ 96	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1, J22, J23, J24, J25, J26, J27
92 ~ 100	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1, J22, J23, J24
96 ~ 104	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1
100 ~ 108	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1
104 ~ 112	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1, J56-1, J21, J22, J23
108 ~ 116	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1, J56-1, J20, J21, J22
112 ~ 120	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1, J56-1, J20, J21
116 ~ 124	J2-1, J3-1-3, J4-1-3, J5-1-3, J6-1-3, J7-1-3, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-2, J56-1-3, J10, J11, J13, J14, J15, J17, J18, J19, J21, J23, J24, J25, J26, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41, J42, J43, J44, J45, J46
120 ~ 128	J2-1, J3-1-3, J4-1-3, J5-1-3, J6-1-3, J7-1-3, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-2, J56-1-3, J10, J11, J13, J14, J15, J18, J19, J20, J21, J25, J26, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41, J42, J43, J44, J45, J46

964 ~ 972	J1-2, J2-2, J3-2, J4-2, J5-2, J6-2, J7-1-3, J47-2, J48-2, J49-2, J50-2, J51-2, J52-2, J53-2, J54-2, J55-2, J56-2, J8, J9, J10, J12, J13, J14, J16, J17, J18, J20, J23, J24, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41, J42, J43
968 ~ 976	J1-2, J2-2, J3-2, J4-2, J5-2, J6-2, J7-1-3, J47-2, J48-2, J49-2, J50-2, J51-2, J52-2, J53-2, J54-2, J55-2, J56-2, J8, J9, J10, J12, J13, J14, J16, J17, J18, J21, J23, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41, J42, J43
972 ~ 980	J1-2, J2-2, J3-2, J4-2, J5-2, J6-2, J7-1-3, J47-2, J48-2, J49-2, J50-2, J51-2, J52-2, J53-2, J54-2, J55-2, J56-2, J8, J9, J10, J12, J13, J14, J16, J17, J18, J23, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41, J42, J43
976 ~ 984	J1-2, J2-2, J3-2, J4-2, J5-2, J6-2, J7-1-3, J47-2, J48-2, J49-2, J50-2, J51-2, J52-2, J53-2, J54-2, J55-2, J56-2, J8, J9, J10, J12, J13, J14, J16, J17, J18, J20, J23, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41, J42
980 ~ 988	J1-2, J2-2, J3-2, J4-2, J5-2, J6-2, J7-1-3, J47-2, J48-2, J49-2, J50-2, J51-2, J52-2, J53-2, J54-2, J55-2, J56-2, J8, J9, J10, J12, J13, J14, J16, J17, J18, J21, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41, J42
984 ~ 992	J1-2, J2-2, J3-2, J4-2, J5-2, J6-2, J7-1-3, J47-2, J48-2, J49-2, J50-2, J51-2, J52-2, J53-2, J54-2, J55-2, J56-2, J8, J9, J10, J12, J13, J14, J16, J17, J18, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41, J42
988 ~ 996	J1-2, J2-2, J3-2, J4-2, J5-2, J6-2, J7-1-3, J47-2, J48-2, J49-2, J50-2, J51-2, J52-2, J53-2, J54-2, J55-2, J56-2, J8, J9, J10, J12, J13, J14, J16, J17, J18, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41
992 ~ 1000	J1-2, J2-2, J3-2, J4-2, J5-2, J6-2, J7-1-3, J47-2, J48-2, J49-2, J50-2, J51-2, J52-2, J53-2, J54-2, J55-2, J56-2, J8, J9, J10, J12, J13, J14, J16, J17, J18, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41

4. Таблица коммутаций ЛФ для рабочей полосы 12 кГц

Частотный канал, кГц	Устанавливаемые перемычки на коммутационном поле
24 ~ 36	J2-1, J4-1, J6-1, J52-1, J53-1, J54-1, J55-1, J56-1, J76, J78, J81
28 ~ 40	J2-1, J4-1, J6-1, J52-1, J53-1, J54-1, J55-1, J56-1, J76, J79
32 ~ 44	J2-1, J4-1, J6-1, J52-1, J53-1, J54-1, J55-1, J56-1, J75, J77, J82
36 ~ 48	J2-1, J4-1, J6-1, J52-1, J53-1, J54-1, J55-1, J56-1, J75, J77, J82
40 ~ 52	J2-1, J4-1, J6-1, J52-1, J53-1, J54-1, J55-1, J56-1, J80, J81
44 ~ 56	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J52-1-3, J53-1, J54-1, J55-1, J56-1, J22, J23, J27, J28, J32, J33, J37, J38, J42, J43, J78, J81
48 ~ 60	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J52-1-3, J53-1, J54-1, J55-1, J56-1, J22, J23, J27, J28, J32, J33, J37, J38, J42, J43, J78, J81
52 ~ 64	J2-1, J4-1, J6-1, J52-1, J53-1, J54-1, J55-1, J56-1, J78, J81
56 ~ 68	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1, J22, J23, J24, J25, J26, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41, J42, J43, J44, J45, J46
60 ~ 72	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1, J22, J23, J24, J25, J26, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41
64 ~ 76	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1, J22, J23, J24, J25, J26, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36
68 ~ 80	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1, J22, J23, J24, J25, J26, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36
72 ~ 84	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1, J22, J23, J24, J25, J26, J27, J28, J29, J30
76 ~ 88	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1, J22, J23, J24, J25, J26, J27, J28, J29, J30
80 ~ 92	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1, J22, J23, J24, J25, J26, J27
84 ~ 96	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1, J22, J23, J24, J25, J26, J27
88 ~ 100	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1, J22, J23, J24
92 ~ 104	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1,
96 ~ 108	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1-3, J56-1
100 ~ 112	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1, J56-1, J21, J22, J23
104 ~ 116	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1, J56-1, J20, J21, J22
108 ~ 120	J2-1, J4-1, J6-1, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-1, J56-1, J20, J21
112 ~ 124	J2-1, J3-1-3, J4-1-3, J5-1-3, J6-1-3, J7-1-3, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-2, J56-1-3, J10, J11, J13, J14, J15, J17, J18, J19, J21, J23, J24, J25, J26, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41, J42, J43, J44, J45, J46
116 ~ 128	J2-1, J3-1-3, J4-1-3, J5-1-3, J6-1-3, J7-1-3, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-2, J56-1-3, J10, J11, J13, J14, J15, J18, J19, J20, J21, J25, J26, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41, J42, J43, J44, J45, J46
120 ~ 132	J2-1, J3-1-3, J4-1-3, J5-1-3, J6-1-3, J7-1-3, J47-1-3, J48-1-3, J49-1-3, J50-1-3, J51-1-3, J52-1-3, J53-1-3, J54-1-3, J55-2, J56-1-3, J10, J11, J13, J14, J15, J18, J19, J20, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41, J42, J43, J44, J45, J46

976 ~ 988	J1-2, J2-2, J3-2, J4-2, J5-2, J6-2, J7-1-3, J47-2, J48-2, J49-2, J50-2, J51-2, J52-2, J53-2, J54-2, J55-2, J56-2, J8, J9, J10, J12, J13, J14, J16, J17, J18, J21, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41, J42
980 ~ 992	J1-2, J2-2, J3-2, J4-2, J5-2, J6-2, J7-1-3, J47-2, J48-2, J49-2, J50-2, J51-2, J52-2, J53-2, J54-2, J55-2, J56-2, J8, J9, J10, J12, J13, J14, J16, J17, J18, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41, J42
984 ~ 996	J1-2, J2-2, J3-2, J4-2, J5-2, J6-2, J7-1-3, J47-2, J48-2, J49-2, J50-2, J51-2, J52-2, J53-2, J54-2, J55-2, J56-2, J8, J9, J10, J12, J13, J14, J16, J17, J18, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41
988 ~ 1000	J1-2, J2-2, J3-2, J4-2, J5-2, J6-2, J7-1-3, J47-2, J48-2, J49-2, J50-2, J51-2, J52-2, J53-2, J54-2, J55-2, J56-2, J8, J9, J10, J12, J13, J14, J16, J17, J18, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41

5. Настройка ширины рабочей полосы частот ФВ

Для настройки ширины рабочей полосы частот 4, 8 или 12 кГц необходимо установить перемычки в соответствии с таблицей

	Ширина рабочей полосы		
	4 кГц	8 кГц	12 кГц
24 – 100 кГц	J1, J7, J13, J19, J25, J28	J1, J7, J13, J19, J25, J28	J1, J8, J15, J19, J22, J29
100 - 500 кГц	J1, J8, J15, J19, J22, J27	J1, J9, J15, J17, J23, J28	J2, J10, J14, J16, J23, J28
500-1000 кГц	J1, J8, J15, J19, J22, J27	J1, J8, J15, J19, J22, J28	J2, J10, J14, J16, J23, J28

6. Таблица коммутаций ФВ для рабочей полосы 4 кГц

Частотный канал, кГц	Устанавливаемые перемычки на коммутационном поле
24 ~ 28	J33-1, J35-1, J73-1, J71-1, J69-1, J67-1, J66-1-3, J78, J80
28 ~ 32	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1, J73-1, J46, J47, J48, J50, J51, J52, J54, J55, J56, J58, J59, J60, J62, J63, J64, J80
32 ~ 36	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1, J73-1, J46, J47, J48, J50, J51, J52, J54, J55, J56, J58, J59, J60, J62, J63, J64, J77, J78
36 ~ 40	J33-1, J35-1, J73-1, J71-1, J69-1, J67-1, J66-1-3, J77, J78
40 ~ 44	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1, J71-1, J73-1, J46, J47, J50, J51, J54, J55, J58, J59, J78
44 ~ 48	J33-1, J35-1, J73-1, J71-1, J69-1, J67-1, J66-1-3, J78
48 ~ 52	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1, J73-1, J46, J47, J48, J50, J51, J52, J54, J55, J56, J58, J59, J60, J62, J63, J64, J77
52 ~ 56	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1, J71-1, J73-1, J46, J47, J50, J51, J54, J55, J58, J59, J62, J63, J77
56 ~ 60	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1, J71-1, J73-1, J46, J47, J54, J55, J77
60 ~ 64	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1, J69-1, J71-1, J73-1, J54, J77
64 ~ 68	J33-1, J35-1, J36-1-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J39, J42, J45, J46, J47, J48, J49, J50, J51, J52, J53, J54, J55, J56, J57, J58, J59, J60, J61, J62, J63, J64, J65
68 ~ 72	J33-1, J35-1, J36-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J39, J42, J46, J47, J48, J49, J50, J51, J52, J53, J54, J55, J56, J57, J58, J59, J60, J61, J62, J63, J64, J65
72 ~ 76	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J48, J49, J50, J51, J52, J53, J54, J55, J56, J57, J58, J59, J60, J61, J62, J63, J64
76 ~ 80	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J48, J49, J50, J51, J52, J53, J54, J55, J56, J57, J58, J59, J60, J61
80 ~ 84	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J48, J49, J50, J51, J52, J53, J54, J55, J56, J57, J58, J75
84 ~ 88	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J48, J49, J50, J51, J52, J54, J55, J56, J57, J58
88 ~ 92	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J48, J49, J50, J51, J54, J55, J56, J57, J58
92 ~ 96	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J48, J49, J50, J54, J55, J56, J57, J58, J75
96 ~ 100	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J48, J49, J54, J55, J56, J57, J58, J74, J75

100	~	104	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J48, J54, J55, J56, J57, J58, J75, J76
104	~	108	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J54, J55, J56, J57, J58, J76
108	~	112	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J54, J55, J56, J57
112	~	116	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J54, J55, J56, J57, J76
116	~	120	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J54, J55, J56, J57, J75
120	~	124	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J54, J55, J56, J75, J76
124	~	128	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J54, J55, J74, J75
128	~	132	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J54, J55, J76
132	~	136	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J54, J75
136	~	140	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J74, J75, J76
140	~	144	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J75
144	~	148	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-2, J72-1-3, J73-1-3, J38, J39, J44, J45, J46, J47, J48, J49, J53, J54, J55, J56, J57, J61, J62, J63, J64, J65, J74, J75, J76
148	~	152	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-2, J72-1-3, J73-1-3, J39, J44, J45, J46, J47, J48, J49, J53, J54, J55, J56, J57, J61, J62, J63, J64, J65, J75
152	~	156	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-2, J72-1-3, J73-1-3, J44, J45, J46, J47, J48, J49, J53, J54, J55, J56, J57, J61, J63, J64, J65, J74, J75
156	~	160	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-2, J72-1-3, J73-1-3, J44, J45, J46, J47, J48, J49, J53, J54, J55, J56, J57, J61, J64, J65, J75
160	~	164	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-2, J72-1-3, J73-1-3, J44, J45, J46, J47, J48, J53, J54, J55, J56, J57, J61, J64, J65
164	~	168	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-2, J72-1-3, J73-1-3, J44, J45, J46, J47, J48, J53, J54, J55, J56, J57, J61, J74, J75
168	~	172	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-2, J72-1-3, J73-1-3, J44, J45, J46, J47, J53, J54, J55, J56, J57, J61, J74
172	~	176	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-2, J72-1-3, J73-1-3, J39, J43, J44, J45, J54, J55, J56, J57, J65, J64, J63, J74
176	~	180	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-2, J72-1-3, J73-1-3, J39, J43, J44, J45, J54, J55, J56, J57, J65, J63, J74
180	~	184	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-2, J72-1-3, J73-1-3, J43, J44, J45, J54, J55, J56, J57, J65, J63, J74
184	~	188	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-2, J72-1-3, J73-1-3, J43, J44, J45, J54, J55, J56, J57, J65, J74, J76
188	~	192	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-2, J72-1-3, J73-1-3, J43, J44, J45, J54, J55, J56, J57, J74, J76, J75
192	~	196	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-2, J72-1-3, J73-1-3, J43, J44, J45, J54, J55, J56, J57, J76
196	~	200	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-3, J71-2, J72-1-3, J73-1-3, J43, J44, J45, J54, J55, J56, J57, J64, J60, J76, J75
200	~	204	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-3, J71-2, J72-3, J73-1-3, J43, J44, J45, J54, J55, J56, J57, J65, J61, J64, J60, J74, J75
204	~	208	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-3, J71-2, J72-3, J73-1-3, J43, J44, J45, J54, J55, J56, J57, J65, J61, J64, J60

988 ~ 992	J32-2, J33-2, J34-2, J35-2, J36-2, J66-2, J67-2, J68-2, J69-2, J70-2, J71-2, J72-2, J73-2, J40, J41, J42, J43, J44, J45, J50, J51, J52, J53, J54
992 ~ 996	J32-2, J33-2, J34-2, J35-2, J36-2, J66-2, J67-2, J68-2, J69-2, J70-2, J71-2, J72-2, J73-2, J40, J41, J42, J43, J44, J45, J50, J51, J52, J53, J54
996 ~ 1000	J32-2, J33-2, J34-2, J35-2, J36-2, J66-2, J67-2, J68-2, J69-2, J70-2, J71-2, J72-2, J73-2, J40, J41, J42, J43, J44, J45, J50, J51, J52, J53, J54

7. Таблица коммутаций ФВ для рабочей полосы 8 кГц

Частотный канал, кГц	Устанавливаемые переключатели на коммутационном поле
24 ~ 32	J33-1, J35-1, J73-1, J71-1, J69-1, J67-1, J66-1-3, J78, J80
28 ~ 36	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1, J73-1, J46, J47, J48, J50, J51, J52, J54, J55, J56, J58, J59, J60, J62, J63, J64, J80
32 ~ 40	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1, J73-1, J46, J47, J48, J50, J51, J52, J54, J55, J56, J58, J59, J60, J62, J63, J64, J77, J78
36 ~ 44	J33-1, J35-1, J73-1, J71-1, J69-1, J67-1, J66-1-3, J77, J78
40 ~ 48	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1, J71-1, J73-1, J46, J47, J50, J51, J54, J55, J58, J59, J78
44 ~ 52	J33-1, J35-1, J73-1, J71-1, J69-1, J67-1, J66-1-3, J78
48 ~ 56	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1, J73-1, J46, J47, J48, J50, J51, J52, J54, J55, J56, J58, J59, J60, J62, J63, J64, J77
52 ~ 60	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1, J71-1, J73-1, J46, J47, J50, J51, J54, J55, J58, J59, J62, J63, J77
56 ~ 64	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1, J71-1, J73-1, J46, J47, J54, J55, J77
60 ~ 68	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1, J69-1, J71-1, J73-1, J54, J77
64 ~ 72	J33-1, J35-1, J36-1-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J39, J42, J45, J46, J47, J48, J49, J50, J51, J52, J53, J54, J55, J56, J57, J58, J59, J60, J61, J62, J63, J64, J65
68 ~ 76	J33-1, J35-1, J36-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J39, J42, J46, J47, J48, J49, J50, J51, J52, J53, J54, J55, J56, J57, J58, J59, J60, J61, J62, J63, J64, J65
72 ~ 80	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J48, J49, J50, J51, J52, J53, J54, J55, J56, J57, J58, J59, J60, J61, J62, J63, J64
76 ~ 84	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J48, J49, J50, J51, J52, J53, J54, J55, J56, J57, J58, J59, J60, J61
80 ~ 88	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J48, J49, J50, J51, J52, J53, J54, J55, J56, J57, J58, J75
84 ~ 92	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J48, J49, J50, J51, J52, J54, J55, J56, J57, J58
88 ~ 96	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J48, J49, J50, J51, J54, J55, J56, J57, J58
92 ~ 100	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J48, J49, J50, J54, J55, J56, J57, J58, J75
96 ~ 104	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J48, J49, J54, J55, J56, J57, J58, J74, J75
100 ~ 108	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J48, J54, J55, J56, J57, J58, J75, J76
104 ~ 112	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J54, J55, J56, J57, J58, J76
108 ~ 116	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J54, J55, J56, J57
112 ~ 120	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J54, J55, J56, J57, J76
116 ~ 124	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J54, J55, J56, J57, J75
120 ~ 128	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J54, J55, J56, J75, J76
124 ~ 132	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J54, J55, J74, J75
128 ~ 136	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J54, J55, J76

132 ~ 140	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J54, J75
136 ~ 144	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J74, J75, J76
140 ~ 148	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J75
144 ~ 152	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-2, J72-1-3, J73-1-3, J39, J44, J45, J46, J47, J48, J49, J53, J54, J55, J56, J57, J61, J62, J63, J64, J65, J75
148 ~ 156	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-2, J72-1-3, J73-1-3, J44, J45, J46, J47, J48, J49, J53, J54, J55, J56, J57, J61, J63, J64, J65, J74, J75
152 ~ 160	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-2, J72-1-3, J73-1-3, J44, J45, J46, J47, J48, J49, J53, J54, J55, J56, J57, J61, J64, J65, J75
156 ~ 164	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-2, J72-1-3, J73-1-3, J44, J45, J46, J47, J48, J53, J54, J55, J56, J57, J61, J64, J65
160 ~ 168	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-2, J72-1-3, J73-1-3, J44, J45, J46, J47, J48, J53, J54, J55, J56, J57, J61, J74, J75
164 ~ 172	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-2, J72-1-3, J73-1-3, J44, J45, J46, J47, J53, J54, J55, J56, J57, J61, J74
168 ~ 176	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J73-1-3, J72-1-3, J71-2, J70-1-3, J69-1-3, J68-1-3, J67-1-3, J66-1-3, J39, J43, J44, J45, J54, J55, J56, J57, J65, J64, J63, J74
172 ~ 180	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J73-1-3, J72-1-3, J71-2, J70-1-3, J69-1-3, J68-1-3, J67-1-3, J66-1-3, J39, J43, J44, J45, J54, J55, J56, J57, J65, J63, J74
176 ~ 184	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J73-1-3, J72-1-3, J71-2, J70-1-3, J69-1-3, J68-1-3, J67-1-3, J66-1-3, J43, J44, J45, J54, J55, J56, J57, J65, J63, J74
180 ~ 188	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J73-1-3, J72-1-3, J71-2, J70-1-3, J69-1-3, J68-1-3, J67-1-3, J66-1-3, J43, J44, J45, J54, J55, J56, J57, J65, J74, J76
184 ~ 192	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J73-1-3, J72-1-3, J71-2, J70-1-3, J69-1-3, J68-1-3, J67-1-3, J66-1-3, J43, J44, J45, J54, J55, J56, J57, J74, J76, J75
188 ~ 196	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J73-1-3, J72-1-3, J71-2, J70-1-3, J69-1-3, J68-1-3, J67-1-3, J66-1-3, J43, J44, J45, J54, J55, J56, J57, J76
192 ~ 200	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J73-1-3, J72-1-3, J71-2, J70-3, J69-1-3, J68-1-3, J67-1-3, J66-1-3, J43, J44, J45, J54, J55, J56, J57, J64, J60, J76, J75
196 ~ 204	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J73-1-3, J72-3, J71-2, J70-3, J69-1-3, J68-1-3, J67-1-3, J66-1-3, J43, J44, J45, J54, J55, J56, J57, J65, J61, J64, J60, J74, J75
200 ~ 208	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J73-1-3, J72-3, J71-2, J70-3, J69-1-3, J68-1-3, J67-1-3, J66-1-3, J43, J44, J45, J54, J55, J56, J57, J65, J61, J64, J60
204 ~ 212	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J73-2, J72-1-3, J71-1-3, J70-1-3, J69-2, J68-1-3, J67-1-3, J66-1-3, J38, J41, J39, J42, J65, J61, J49, J64, J60, J63, J47, J62, J58, J46, J74, J75, J43, J44, J45, J54, J55, J56, J57
208 ~ 216	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J73-2, J72-1-3, J71-1-3, J70-1-3, J69-2, J68-1-3, J67-1-3, J66-1-3, J41, J39, J42, J65, J61, J49, J64, J60, J63, J47, J62, J58, J46, J74, J43, J44, J45, J54, J55, J56, J57
212 ~ 220	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J73-2, J72-1-3, J71-1-3, J70-1-3, J69-2, J68-1-3, J67-1-3, J66-1-3, J41, J39, J42, J65, J61, J49, J64, J60, J63, J47, J62, J58, J75, J43, J44, J45, J54, J55, J56, J57
216 ~ 224	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J73-2, J72-1-3, J71-1-3, J70-1-3, J69-2, J68-1-3, J67-1-3, J66-1-3, J41, J39, J42, J65, J61, J64, J60, J63, J47, J62, J58, J76, J43, J44, J45, J54, J55, J56, J57
220 ~ 228	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J73-2, J72-1-3, J71-1-3, J70-1-3, J69-2, J68-1-3, J67-1-3, J66-1-3, J38, J39, J42, J65, J61, J64, J60, J63, J47, J62, J58, J43, J44, J45, J54, J55, J56, J57
224 ~ 232	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J73-2, J72-1-3, J71-1-3, J70-1-3, J69-2, J68-1-3, J67-1-3, J66-1-3, J38, J39, J42, J65, J61, J64, J60, J63, J47, J62, J43, J44, J45, J54, J55, J56, J57
228 ~ 236	J33-1, J34-1-3, J35-1-3, J36-1-3, J73-2, J72-1-3, J71-1-3, J70-1-3, J69-2, J68-1-3, J67-1-3, J66-1-3, J38, J39, J42, J65, J61, J64, J63, J47, J62, J43, J44, J45, J54, J55, J56, J57

8. Таблица коммутаций ФВ для рабочей полосы 12 кГц

Частотный канал, кГц	Устанавливаемые перемычки на коммутационном поле
24 ~ 36	J33-1, J35-1, J73-1, J71-1, J69-1, J67-1, J66-1-3, J78, J80
28 ~ 40	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1, J73-1, J46, J47, J48, J50, J51, J52, J54, J55, J56, J58, J59, J60, J62, J63, J64, J80
32 ~ 44	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1, J73-1, J46, J47, J48, J50, J51, J52, J54, J55, J56, J58, J59, J60, J62, J63, J64, J77, J78
36 ~ 48	J33-1, J35-1, J73-1, J71-1, J69-1, J67-1, J66-1-3, J77, J78
40 ~ 52	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1, J71-1, J73-1, J46, J47, J50, J51, J54, J55, J58, J59, J78
44 ~ 56	J33-1, J35-1, J73-1, J71-1, J69-1, J67-1, J66-1-3, J78
48 ~ 60	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1, J73-1, J46, J47, J48, J50, J51, J52, J54, J55, J56, J58, J59, J60, J62, J63, J64, J77
52 ~ 64	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1, J71-1, J73-1, J46, J47, J50, J51, J54, J55, J58, J59, J62, J63, J77
56 ~ 68	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1, J71-1, J73-1, J46, J47, J54, J55, J77
60 ~ 72	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1, J69-1, J71-1, J73-1, J54, J77
64 ~ 76	J33-1, J35-1, J36-1-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J39, J42, J45, J46, J47, J48, J49, J50, J51, J52, J53, J54, J55, J56, J57, J58, J59, J60, J61, J62, J63, J64, J65
68 ~ 80	J33-1, J35-1, J36-3, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J39, J42, J46, J47, J48, J49, J50, J51, J52, J53, J54, J55, J56, J57, J58, J59, J60, J61, J62, J63, J64, J65
72 ~ 84	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J48, J49, J50, J51, J52, J53, J54, J55, J56, J57, J58, J59, J60, J61, J62, J63, J64
76 ~ 88	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J48, J49, J50, J51, J52, J53, J54, J55, J56, J57, J58, J59, J60, J61
80 ~ 92	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J48, J49, J50, J51, J52, J53, J54, J55, J56, J57, J58, J75
84 ~ 96	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J48, J49, J50, J51, J52, J54, J55, J56, J57, J58
88 ~ 100	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J48, J49, J50, J51, J54, J55, J56, J57, J58
92 ~ 104	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J48, J49, J50, J54, J55, J56, J57, J58, J75
96 ~ 108	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J48, J49, J54, J55, J56, J57, J58, J74, J75
100 ~ 112	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J48, J54, J55, J56, J57, J58, J75, J76
104 ~ 116	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J54, J55, J56, J57, J58, J76
108 ~ 120	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J47, J54, J55, J56, J57
112 ~ 124	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J46, J54, J55, J56, J57, J76
116 ~ 128	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J54, J55, J56, J57, J75
120 ~ 132	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J54, J55, J56, J75, J76
124 ~ 136	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J54, J55, J74, J75
128 ~ 140	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J54, J55, J76
132 ~ 144	J33-1, J35-1, J66-1-3, J67-1-3, J68-1-3, J69-1-3, J70-1-3, J71-1-3, J72-1-3, J73-1-3, J74, J75, J76

984 ~ 996	J32-2, J33-2, J34-2, J35-2, J36-2, J66-2, J67-2, J68-2, J69-2, J70-2, J71-2, J72-2, J73-2, J40, J41, J42, J43, J44, J45, J50, J51, J52, J53, J54
988 ~ 1000	J32-2, J33-2, J34-2, J35-2, J36-2, J66-2, J67-2, J68-2, J69-2, J70-2, J71-2, J72-2, J73-2, J40, J41, J42, J43, J44, J45, J50, J51, J52, J53, J54

